

Vážicí indikátor typ KPZ 51E -8 a 8-1



Úředně ověřitelný

Indikátor KPZ 51(E) – 8 Robustní pouzdro z ABS plastu, velká klávesnice pro jednoduchou obsluhu, 6-ti místný LCD displej, výška číslic 25 mm aut. podsvícení, funkce automatického testu všech funkcí, tára po celém vážícím rozsahu, indikace záporných hodnot na displeji, automatické nastavení nuly, napájení 220V/50Hz, držák indikátoru na zeď, nebo stojan. Provozní teplota -10°C až 40°C. **Funkce:** tára po celém vážícím rozsahu, vícenásobná tára nastavení nuly, zobrazení zápor. hodnot, přepínání mezi hodnotami Brutto/Netto, načítání hodnot vážení do paměti jen s tiskárnou, automatický test všech funkcí indikátoru. **LED Indikace pro:** nastavení nuly, táru, stabilitu, nabíjení, načtené hodnoty, nízký stav baterií, **Příslušenství (za příplatek):** sériový interface RS 232, setpointy HIGH/LOW/OK – relé, tiskárny, držák na zeď, stojan. Váživosti a dělení naleznete vždy u konkrétní vážící sestavy

Klávesa	Popis
ON/OFF	Vypínač je umístěn z boku indikátoru, slouží pro zapnutí a vypnutí váhy.
	Pokud se po zapnutí indikátoru neobjeví nula, použijte tuto klávesu k nastavení nulového bodu. Displej bude indikovat, že nulový bod je nastaven. Indikátor dokáže nastavit nulu v rozmezí 2% maximální zátěže váživosti.
	Klávesa se používá k nastavení nuly nebo zadání automatické táry, jestliže je zátěž na plošině. Jakmile je tára zadána, na displeji se rozsvítí indikace NET. Jakmile se hodnota na displeji vynuluje, po odebrání zátěže z plošiny displej zobrazí hodnotu zátěže se záporným znaménkem. Táru je možno zadat až do výše maximální zátěže váživosti. Tára může být zadávána postupně. Vymazání táry: Jestliže je zátěž již z plošiny odstraněna, stisknutím tlačítka TARE se displej vynuluje a rozsvítí se indikace nuly na displeji.
GROSS / NET	Klávesa se používá pro přepínání hodnot Brutto celková hmotnost včetně obalu Netto hmotnost zátěže bez obalu. Klávesa je funkční pouze tehdy, je-li zadána hodnota táry.
	V případě, že je nainstalován interface pro tisk, používá se tato klávesa k vytištění nebo přenosu dat. Jestliže je klávesa stisknuta dvakrát, vytiskne se celková navážená hmotnost (viz. vzor tisku).



Úředně ověřitelný

Popis: KPZ 51(E) – 8 / 1, Robustní pouzdro z ABS plastu, klávesnice odolná proti prachu a vodě. 6-ti místný LCD displej, výška číslic 26 mm, podsvícení. Provozní teplota – 10 ° až + 40 ° C. Napájení 230V nebo vestavěný akumulátor. **Funkce:** automatické a manuální nastavení nuly, zadání hodnoty táry pomocí kurzoru, tára 100 % přes stisknutí tlačítka, výstup dat přes RS 232 (volitelné příslušenství) včetně načítání hodnot s poslopným číslováním, počítání kusů, indikace záporných hodnot, počítání kusů pomocí referenčního vzorku, podsvícení displeje (3 úrovně), set-pointy, automatický test všech funkcí, zobrazení chybových hlášení na displeji. **LED Indikace pro:** nastavení nuly, táru, stabilitu, nabíjení, načtené hodnoty, nízký stav baterií, set-pointy. **Volitelné příslušenství:** Výstup pro přenos dat RS 232, radiový přenos dat, datový výstup (formát dle přání zákazníka). Jehličková tiskárna / Tiskárna etiket. Set-pointy / Reléový výstup (HIGH-OK-LOW). Výměnný akumulátor, stojan, držák na zeď

Popis funkcí kláves

Klávesa	Popis
ON/OFF	Vypínač je umístěn z boku indikátoru, slouží pro zapnutí a vypnutí váhy.
	Pomocí této klávesy se nastavuje funkce setpointů a signalizace.
M+	Pomocí této klávesy jsou načítány do paměti počty kusů nebo hmotnosti.
	Klávesa pro přepínání.
	Klávesa pro podsvícení displeje (3 úrovně).
	Kurzor pro zvyšování či snižování hodnoty.
	Klávesa pro počet kusů.
PCS	Klávesa pro vyvolání referenčního množství (10, 20, 50, 100).
	Klávesa pro automatické nastavení nuly.
	Klávesa pro zadání automatické táry.
	Klávesa pro vyvolání hodnot z paměti (např. počet, předvolená tára, hodnota).
CE	Klávesa pro vymazání zadaných hodnot.
	Klávesa pro odeslání dat na PC nebo do externí tiskárny.
	Klávesa pro potvrzení zadané hodnoty.

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání

Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.

Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky.

KPZ Vážicí indikátory

 <p>KPZ 51E-8 Klasse III</p>	 <p>KPZ 51E-8-1 Klasse III</p>	 <p>KPZ 56E-1 Klasse III</p>
 <p>KPZ 51E-9-1 Klasse III</p>	 <p>KPZ 51E-9-2 Klasse III</p>	 <p>KPZ 51E-11 do13 Klasse III Ex</p>
 <p>KPZ 51E-35</p>		 <p>KPZ 51-19</p>

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání

Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.

Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.



KPZ 2-11-3
Balíková váha



KPZ 2-03-10 IP 65
Vodotěsná váha



KPZ 2-03
Přesná váha



KPZ 2-04
Počítací váha



KPZ 2E-06S
KPZ 2E06N IP 69K



KPZ 2082 Systém počítačích vah



KPZ 1
Paletová váha



KPZ 1 B



KPZ 2B



KPZ 2
Plošinová váha



KPZ 2D
Nájezdová (průjezdová) váha



Vážicí systém pro stroje na balení palet



Příslušenství **KPZ 71-7**
Mnoho příslušenství



KPZ 71-7
Paletový vozík s váhou



KPZ 72
Vážicí sada



KPZ 73SDJ



KPZ 73



KPZ 73B



KPZ 74
Paletový vozík s váhou



KPZ 76
Váha na vysokozdvížeň



Jeřabové váhy



KPZ 39 Váha pro hydraulické vysokozdvížeň

Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !

Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100

Email: kpz@kpz-vahy.cz • <http://www.kpz-vahy.cz>

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!