

Kvalitní německá konstrukce
Průmyslové provedení



www.kpzwaagen.de

Plošinová váha – můstek Typ: KPZ 2B

Přenosná
Dlouhodobá životnost
Robustní
Včetně indikátoru
Bezúdržbová



Typ	Váživost	Dílek	Možnost úř. ověření	Rozměry v mm	Cena Kč	Obj. č.
KPZ 2B	400 kg	100 g	Ne		poptávka	2BS006060400
KPZ 2BM	300/600 kg	100/200 g	Ne	600 x 600 x 95	poptávka	2BSM06060600
KPZ 2B	600 kg	200 g	M		poptávka	2BS00606060E
Stojan	Příslušenství					

Uvedené ceny za váhu KPZ 2B jsou včetně elektronického indikátoru KPZ 51E-*

Konstrukce: Vysoce stabilní konstrukce zpevněna podélnými profily. Práškově lakovaná (možno zinkovaná nebo nerezová). Chráněný výstup 5 m dlouhého kabelu mezi váhou a indikátorem.

Plošinová váha je vybavena čtyřmi tenzometrickými snímači hmotnosti typu KPZ 502E-2 třídy **M**, IP 67, evropské třídy přesnosti 0,02%. Díky použití robustních DMS snímačům nedochází k opotřebením. Lze dodat v různých rozměrech. **Vážicí systém:** čtyři tenzometrickými snímači hmotnosti typu KPZ 502E-2 třídy III.



Standartní Indikátor KPZ 5119, je bezpečně chráněný, zabudovaný v odolném ocelovém krytu, lehce ovladatelná, prachu odolná a vodotěsná klávesnice, velká ovládací tlačítka. 6 – místný, 30 mm vysoké, dobře čitelné LCD číslice.

Funkce: nastavení nuly, 100% tára (vícenásobná tára možná), ukazatel záporných hodnot, referenční počítání kusů, sčítání počtu vážení. Přes Menu nastavitelná: žádaná kontrola hmotnosti, zobrazení stavu baterie, automatické vypínání, měření nejvyšší hodnoty nebo hodnota hmotnosti- funkce HOLD. Vlastní testovací funkce.



Indikátor KPZ 51E-8 : robustní, nárazuvzdorné pouzdro z ABS plastu, 6ti místný, 26 mm vysoký podsvícený LCD displej s ikonami stavu. Velké ovládací klávesy, v menu nastavitelná signalizace požadované hmotnosti, jednoduchý program na počítání kusů. Doporučená provozní teplota -10 ° až +40 °C.

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.
Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.

Vážíci indikátor - typ KPZ 51E -8

Standartní příslušenství k vahám
KPZ 1, KPZ 2 a KPZ 2-06*



Tára 100 %
Automatická korekce nuly
Brutto/Netto
Podsvícený displej

Úředně ověřitelný



Váživosti a dělení naleznete vždy u konkrétní vážíci sestavy

Indikátor KPZ 51(E) - 8

Robustní pouzdro z ABS plastu,
velká klávesnice pro jednoduchou obsluhu,
6-ti místný LCD displej, výška číslic 25 mm
aut. podsvícení,
funkce automatického testu všech funkcí, tára po
celém vážícím rozsahu, indikace záporných
hodnot na displeji, automatické nastavení nuly,
napájení 220V/50Hz,
držák indikátoru na zeď, nebo stojan.
Provozní teplota -10°C až 40°C.

Funkce: tára po celém vážícím rozsahu,
vícenásobná tára nastavení nuly, zobrazení
zápor. hodnot, přepínání mezi hodnotami
Brutto/Netto, načítání hodnot vážení do paměti
jen s tiskárnou, automatický test všech funkcí
indikátoru.

LED Indikace pro: nastavení nuly, táru, stabilitu,
nabíjení, načtené hodnoty, nízký stav baterií,
Příslušenství (za příplatek):
sériový interface RS 232, setpointy
HIGH/LOW/OK – relé, tiskárny,
držák na zeď, stojan.

Klávesa	Popis
ON/OFF	Vypínač je umístěn z boku indikátoru, slouží pro zapnutí a vypnutí váhy.
→0←	Pokud se po zapnutí indikátoru neobjeví nula, použijte tuto klávesu k nastavení nulového bodu. Displej bude indikovat, že nulový bod je nastaven. Indikátor dokáže nastavit nulu v rozmezí 2% maximální zátěže váživosti.
↔T	Klávesa se používá k nastavení nuly nebo zadání automatické táry, jestliže je zátěž na plošině. Jakmile je tára zadána, na displeji se rozsvítí indikace NET. Jakmile se hodnota na displeji vynuluje, po odebrání zátěže z plošiny displej zobrazí hodnotu zátěže se záporným znaménkem. Táru je možno zadat až do výše maximální zátěže váživosti. Tára může být zadávána postupně. Vymazání táry: Jestliže je zátěž již z plošiny odstraněna, stisknutím tlačítka TARE se displej vynuluje a rozsvítí se indikace nuly na displeji.
GROSS / NET	Klávesa se používá pro přepínání hodnot Brutto celková hmotnost včetně obalu Netto hmotnost zátěže bez obalu. Klávesa je funkční pouze tehdy, je-li zadána hodnota táry.
	V případě, že je nainstalován interface pro tisk, používá se tato klávesa k vytištění nebo přenosu dat. Jestliže je klávesa stisknuta dvakrát, vytiskne se celková navážená hmotnost (viz. vzor tisku).

Změna technických údajů je vyhrazena.

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!


Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.
Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.



Standartní Indikátor :



je bezpečně chráněný, zabudovaný v odolném ocelovém krytu, lehce ovladatelná, prachu odolná a vodotěsná klávesnice, velká ovládací tlačítka. 6 – místný, 30 mm vysoké, dobře čitelné LCD číslice.

Funkce: nastavení nuly, 100% tára (vícenásobná tára možná), ukazatel záporných hodnot, referenční počítání kusů, sčítání počtu vážení. Přes Menu nastavitelná : žádaná kontrola hmotnosti, zobrazení stavu baterie, automatické vypínání, měření nejvyšší hodnoty nebo hodnota hmotnosti- funkce HOLD. Vlastní testovací funkce.

► **STABLE:** Váha se nachází ve stabilním bodě (žádná změna hmotnosti břemene), ► **→0←** : Váha se nachází v nulovém bodě, ► **NET** : Hmotnost je zobrazena bez obalu (při použití funkce táry), ► **M+** : Obsah je v paměti pro tiskárnu,  : Nízký stav akumulátoru, **kg** : Zobrazení v kilogramech

Příslušenství požadované hodnoty:

► **HI** : nad požadovanou hodnotu HIGH (2. hodnota), ► **OK:** mezi hodnotami HIGH a LOW (2. a 1.hodnota)
► **LO** : pod hodnotou LOW (1. hodnota)

Klávesa	Popis
OFF	K vypnutí váhy stisknět klávesu OFF a přidrže klávesu tak dlouho dokud se na displeji neobjeví OFF, po 2 sekundách se váha automaticky vypne.
NET B/G	Přepínání váhy mezi hmotností brutto/netto. V režimu nastavení klávesa Exit (ESC).
MC MR	MR : Sčítání-suma. Touto klávesou se zobrazí počet vážení. Zobrazí se suma vážení. MC : Touto klávesou se vymaže paměť.Klávesu stisknout a přidrže po dobu 2 sekund dokud se ne vypne hodnota a součet. ▲ S funkcí klávesy se zvýší zobrazená hodnota na displeji.
M+ 	M+ : Touto klávesou se zobrazený počet sečte do paměti. PRINT : Touto klávesou se zobrazená data předají k sériovému rozhraní (příslušenství), k PC nebo k tiskárně (příslušenství) ↵ : Klávesa k potvrzení.estätigungstaste. Potvrzení nastavení.
	Tára : Touto klávesou tárujeme položenou zátěž. (100% Tára) ◀ : V režimu nastavení bude počet posunut doleva.
ON →0←	ON : Touto klávesou se zapíná váha. ZERO : Touto klávesou se hodnota hmotnosti nastaví na 0,0. Žádná zátěž na plošině. ▶ : V režimu nastavení bude počet posunut doprava.

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ ! !

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.
Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky

Kvalitní německá konstrukce
Průmyslové provedení



U tohoto produktu se jedná o cejchuschopnou váhu a o německý výrobek a ne o necejchuschopné odhadovací železo z čínské výroby.

KPZ zemní váhy

 <p>M Ex</p> <p>KPZ 1 Paletová váha</p>	 <p>M Ex</p> <p>KPZ 1N Paletová váha NEREZ DIN 1.4301</p>	 <p>M</p> <p>KPZ 1B Paletová váha</p>
 <p>M Ex</p> <p>KPZ 2 Plošinová váha</p>	 <p>M</p> <p>KPZ 2B</p>	 <p>M Ex</p> <p>KPZ 2D Nájezdová (průjezdová) váha</p>
 <p>M Ex</p> <p>NEREZ DIN 1.4301 KPZ 2N Plošinová váha</p>		<p>Smíme Vám také vyřešit problém s vážením</p> <p>?</p>
 <p>M Ex</p> <p>NEREZ DIN 1.4301 KPZ 2DN Nájezdová (průjezdová) váha</p>	 <p>Výklopná pro snadnější údržbu</p>	 <p>Povrch zhotovený bez nerovností</p>

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.

Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky.

Datový list 2012/11-0
Průmyslové provedení



www.kpzwaagen.de



XX od Kč
3.500,-

KPZ 2-11-3 **M**
Balíková váha



KPZ 2-03-10 **IP 65**
Vodotěsná váha



KPZ 2-03 **M**
Přesná váha
XX od Kč
12.500,-



KPZ 2-04 **M**
Počítací váha



KPZ 2E-06S **M** **Ex**
KPZ 2E06N IP 69K



KPZ 2082 Systém počítačích vah



KPZ 1 **M** **Ex**
Paletová váha



KPZ 1 B **KPZ 2B** **M**



KPZ 2 **M** **Ex**
Plošinová váha



KPZ 2D **M** **Ex**
Nájezdová (průjezdová) váha



Vážicí systém pro stroje
na balení palet



Příslušenství **KPZ 71-7**



KPZ 71-* **M** **Ex**
Paletový vozík s váhou



KPZ 72 **M** **Ex**
Vážicí sada



KPZ 73B



KPZ 73SDJ



KPZ 73



KPZ 74
Paletový vozík
s váhou



KPZ 76
Váha na
vysokozdvíhací vozíky



KPZ 39
Váha pro hydraulické
vysokozdvíhací zařízení



Jeřábové váhy **M**



Váha na
zvířata **M**



Zvláštní váhy



KPZ PC Software

XX = KPZ váhy slevy do vyprodání zásob !

Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !

Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100

Email: kpz@kpz-vahy.cz • <http://www.kpz-vahy.cz>

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!